

產品使用與處理

遵循產品安全與其它由您的產品或產品標籤上或網站上所提供提供管制資訊。而且，遵循下列使用與處理方針來幫助避免損壞您的產品：

- ⓘ **注意：**當產品周遭溫度有極大轉變時，從低溫度狀態進入一較溫暖的環境或從高溫度狀態進入一較涼的環境，在開啓電源之前，請讓產品調適至周遭溫度與讓可能形成任何的凝結物蒸發，以避免損壞產品。
- 請保護產品免受環境傷害，如灰塵、塵埃、食物、液體、溫度極劇變化和過度照射。
- 請使用乾淨軟布與水來清潔筆記型電腦或個人電子裝置 (PED) 顯示器、顯示器、LCD 或電視螢幕。用水將布浸濕，然後用布在同一個方向上擦顯示器，從顯示器的上方往下擦。從筆記型電腦或 PED 顯示器去除濕氣或將顯示器快速乾燥與保持顯示器乾燥。外露濕氣，如雨或濺出的液體可能會損壞產品。請勿使用商用視窗清潔劑擦拭裝置。
- 保持產品全部通風側適度的清潔將使空氣流通以達到所需要的適當通風。
- 請勿阻擋任何通風口或進氣口以限制空氣流通進入產品。
- 清潔任何產品通風口前後與通風口側可能存在的絨布，灰塵與其它可能擋住通風口與限制空氣流通的外來的物質。
- 請勿在一不通風的機箱中操作產品，除非有適當通風口及機箱上有提供通風排出。空氣流通不良將影響您的產品的效能，可能導致過熱。
- 產品所有通風的側邊至少應留下 10.2 cm (4 in) 的間隙，讓正常通風的氣流流入。
- 若您的機箱設有門蓋，這些機箱必須能夠讓 30% 的空氣流通機箱（正面與背面）。
- 如果產品既有數據機 RJ-11 連接器，也有網路 RJ-45 連接器〔兩者外觀很相似〕，請確定電話線插入 RJ-11 連接器，而不是 RJ-45 連接器。
- 為保護您的 AC 主要電源不受電流的突然或瞬間增強及減弱的影響，請使用電湧保護器、線路調節器或不斷電裝置 (UPS)。