

Flyreiser

- Restriksjoner for driften av ditt produkt kan gjelde mens du er ombord på et fly. Slike bestemmelser/begrensninger kan f.eks. forby bruk av personlig elektronisk utstyr (PED) slik som en datamaskin, som kan overføre radiofrekvenser eller andre elektromagnetiske signaler om bord i et fly.
- Følg flyselskapets spesielle instruksjoner for når det er tillatt å bruke en PED.
- Eiere av PED bør gjøre seg kjent med metodene for å deaktivere/aktivere trådløse funksjoner på deres utstyr for å kunne være forberedt på å overholde restriksjonene ombord på flyet.
- Når instruert av flypersonale til å avslutte bruken av mobiltelefoner, bør du også deaktivere alle andre trådløst utstyr inkludert i din PED.
- Vennligst rådfør deg med Sikkerhetsinstruksjonene forsynt med din PED for spesifikk informasjon angående bruk av en adapter for å strømføre din PED mens du reiser ombord på et fly.
- Når du reiser er det anbefalt at du ikke sjekker inn PED som bagasje. Bær PED og ekstra batterier med deg i din håndbagasje.
- Det er anbefalt at du bruker en behørig innfatning for din PED for å forsyne tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot støt.
- Hvert ekstra batteri bør bæres i en separat beholder, plastikkpose, eller pakke for å forhindre utilsiktet aktivering eller kortslutning. Ikke la kontaktene av et ekstrabatteri komme i kontakt med metallobjekter, slik som mynter, nøkler eller smykker. Innfatningen bør forsyne tilstrekkelig beskyttelse mot knusing, punktering eller støt.
- Når du reiser med lagringsmedia fjernet fra PED, er det anbefalt at du bruker et godkjent transportmiddel for lagringsmedia. Om du har med lagringsmedia i håndbagasjen, vær forberedt på å installere lagringsmedia i PED. Det er lovlig å plassere din lagringsmedia gjennom en røntgensikkerhetskanner.
- Det er lovlig å plassere din lagringsmedia gjennom en røntgensikkerhetskanner.
- Hvis datamaskinen kontrolleres manuelt, må du passe på at du har et oppladet batteri tilgjengelig i tilfelle du blir bedt om å slå på datamaskinen.