

Lentomatkustus

- Laitteen käyttö lentokoneella matkustettaessa saattaa olla kiellettyä tai rajoitettua. Säännökset tai rajoitukset saattavat esimerkiksi kieltää tietokoneen ja muiden sellaisten henkilökohtaisten sähkölaitteiden käytön lentokoneessa, jotka pystyvät lähettämään radiotaajuuksisia tai muita sähkömagneettisia signaaleja.
- Noudata lentoyhtiön erillisiä ohjeita siitä, milloin henkilökohtaisen sähkölaitteen käyttö on sallittua.
- Henkilökohtaisten sähkölaitteiden omistajien on tutustuttava menetelmiin, joilla laitteen langattomat toiminnot otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä, jotta he ovat valmiit noudattamaan lentomatkustusta koskevia rajoituksia.
- Kun lentokoneen henkilökunta kehottaa lopettamaan matkapuhelinten käytön, myös henkilökohtaisen sähkölaitteen mahdolliset langattomat laitteet on poistettava käytöstä.
- Lisätietoja muuntajan käytöstä henkilökohtaisen sähkölaitteen virtalähteenä lentomatalla on henkilökohtaisen sähkölaitteen mukana toimitetuissa Turvallisuustiedoissa.
- Matkustettaessa on suositeltavaa, ettei henkilökohtaista sähkölaitetta laiteta ruumaan menevien matkatavaroiden mukaan. Kuljeta henkilökohtaista sähkölaitetta ja vara-akkuja käsimatkatavaroissa.
- On suositeltavaa käyttää henkilökohtaisen sähkölaitteen kuljettamiseen asianmukaista kantolaukkuja, jotta laite olisi riittävästi suojattu.
- Jokaista vara-akkuja on kannettava omassa suojalaukussaan, muovipussissaan tai pakkauksessaan, jotta välttyttäisiin tahattomalta aktivoitumiselta tai oikosululta. Älä päästä vara-akun napoja kosketuksiin metalliesineiden, kuten kolikoiden, avainten tai korujen, kanssa. Kantolaukun on tarjottava riittävä suoja murskautumista, pistoja ja iskuja vastaan.
- Kun matkustat tallennusväline poistettuna henkilökohtaisesta sähkölaitteesta, on suositeltavaa kuljettaa tallennusvälinettä asianmukaisessa kotelossa. Jos otat tallennusvälineen käsimatkatavaroihin, valmistaudu asentamaan se henkilökohtaiseen sähkölaitteeseen. Tallennusvälineen voi laittaa läpivalaisulaitteen läpi.
- Voiko matkustaessa henkilökohtaisen sähkölaitteen laittaa läpivalaisulaitteen läpi.
- Jos otat henkilökohtaisen sähkölaitteen käsimatkatavaroihin, pidä ladattu akku mukana siltä varalta, että sinua pyydetään kytkemään virta laitteeseen.