

航空機内での利用

- 飛行機内では、Dell コンピュータを使用する際に、航空行政機関の一定の規制および航空会社固有の制限が適用されることがあります。たとえば、そうした規制や制限により、コンピュータなどの無線周波数または、その他の電磁信号を意図的に送信する機能のある個人用電子機器（PED）の機内での使用が禁止されている場合があります。
- PED が使用できる時期に関しては、航空会社の指示に従ってください。
- PED の持ち主は、航空機規制に準拠することができるよう、装置のワイヤレス機能を有効および無効にする方法に親しんでおく必要があります。
- 航空機搭乗員により、携帯およびモバイル電話の使用を停止するよう支持された場合は、お使いの PED を含むその他のワイヤレスデバイスも無効にします。
- 航空機内で PED に通電するためのアダプタの使用方法については、お使いの PED に付属の安全にお使いいただくための注意をご覧ください。
- 旅行中は、PED を荷物として預けないようお勧めします。PED は予備のバッテリーとともに機内持ち込み手荷物に入れて持ち運びます。
- 適度なセキュリティと衝撃防止のため、PED には適切なキャリーケースを使うことをお勧めします。
- 各々のバッテリーは、不測の活性化またはショートを防ぐため、それぞれの保護ケース、プラスチックバッグ、またはパッケージに入れて持ち運びます。予備のバッテリーが、コイン、鍵、または宝石などの金属と接触しないようにします。キャリーケースは、粉砕、刺し傷、または衝撃に対する適切な保護を提供します。
- 旅行中 PED からストレージメディアを取り外す場合は、認可されたストレージメディア用キャリアを利用することをお勧めします。ストレージメディアを手検査する場合は、PED にストレージメディアをインストールする準備をしておきます。ストレージメディアは、X 線セキュリティスキャナを通して構いません。
- 旅行中、PED は X 線セキュリティスキャナを通して構いません。
- PED を手検査する場合は、デバイスに電源を入れるよう求められた場合に備えて、充電済みのバッテリーを用意しておきます。