

空中旅行

- 當您在飛機上，您可能要遵從產品作業的限制規定。譬如，這些規定或限制可能禁止在飛機上使用任何具有有意傳輸無線電頻率或其他電磁信號能力的個人電子裝置 (PED)，如電腦。
- 請遵守航空公司有關何時可以使用 PED 的規定。
- PED 的所有人應該熟悉其裝置停用/啓動無線功能的方法，以遵從飛航限制規定。
- 當飛航人員下達請停止使用行動電話的指令，您也應該停用任何無線裝置，包括您的 PED。
- 請參考安全說明 中當您飛行旅行時使用 PED，使用變壓器電源來開啓您的 PED 的特定資訊。
- 當旅行時，建議您不要將您的 PED 拖運。隨身攜帶 PED 與將您的備用電池放於隨身行李袋中。
- 建議您使用一個適宜的隨身行李箱放置您的 PED 來提供足夠的安全保護與碰撞保護。
- 每一個備用電池應該由一個獨立的保護箱、塑膠袋、或封裝來避免偶然的啓動或短路。請勿將一備用電池觸點接觸如硬幣、鑰匙或珠寶等的金屬物件。此隨身行李箱應該可以提供對撞擊、爆破、沖擊適當的保護。
- 當旅行時，從 PED 卸下儲存媒體，建議您運用一認可的(專用的)儲存媒體袋。如果您準備手握儲存媒體通過安全檢查，請準備安裝儲存媒體至 PED 中。您可以將您的儲存媒體直接通過 X 光安全保護掃描器的檢查。
- 當旅行時，允許您直接將您的 PED 通過 X 光安全保護掃描器的檢查。
- 如果您有用手拿 PED 接受檢查，請確定您有隨身攜帶一已充電電池，以防萬一您被要求開啓您裝置的電源的情況。