

제품 사용 및 취급

제품과 함께 제공된 제품 안전 및 기타 규정사항(제품 레이블과 본 웹사이트에 제공된 것 포함)을 확인하십시오. 아울러 다음의 사용 및 취급 지침을 확인하여, 제품 손상을 미연에 방지하시기 바랍니다:

➡ **주의사항:** 제품을 낮은 온도에서 따뜻한 곳으로 옮기거나 높은 온도에서 차가운 곳으로 옮기는 경우, 제품이 주변 사용 온도에 적응하고 김서림이 없다면 전원을 켜서 제품의 손상을 피하십시오.

- 유해한 환경(먼지, 오염 물질, 음식, 액체, 극한 온도, 직사광선 등)으로부터 제품을 보호하십시오.
- 휴대용 장치나 PED 디스플레이, 모니터, LCD, TV 화면을 부드럽고 깨끗한 천과 물로 청소하십시오. 천에 물을 적신 다음 디스플레이를 한 방향으로 위에서 아래로 닦으십시오. 휴대용 장치나 PED 디스플레이 또는 모니터의 수분을 재빨리 제거하여 디스플레이나 모니터를 건조한 상태로 유지하십시오. 빗물이나 액체 등 수분에 노출되면, 제품이 손상될 수 있습니다. 시중에서 판매되는 유리 세정제를 사용하여 장치를 닦지 마십시오.
- 알맞은 환기를 위해 필요한 공기흐름을 갖도록 제품의 모든 환풍구에 적절한 여유 공간을 남겨두십시오.
- 모든 환풍구 또는 공기 흡입구를 막아서 제품의 환기를 방해하지 마십시오.
- 제품의 전면, 후면, 측면 공기 환풍구를 모두 청소하십시오. 보풀이나 먼지, 기타 외부 물질은 환풍구를 막히게 하여 공기흐름을 방해할 수 있습니다.
- 인클로저에 내외부로의 적당한 환기가 이루어지지 않는 한, 공기가 흐르지 않는 인클로저 내에서는 제품을 작동하지 마십시오. 공기흐름이 방해받으면 제품 성능에 영향을 미치게 되고, 제품이 과열될 수 있습니다.
- 알맞은 환기를 위해 필요한 공기흐름을 갖도록 제품의 모든 환풍구에 최소한 10.2 cm (4 인치)의 여유 공간을 남겨두십시오.
- 도어가 있는 인클로저의 경우, 도어는 인클로저(전면, 후면)를 통해 최소 30%의 공기흐름을 허용하는 종류이어야 합니다.
- 제품에 모델 RJ-11 커넥터와 네트워크 RJ-45 커넥터가 있으면(둘 다 비슷하게 생겼음), 전화선은 RJ-45 커넥터에 꽂지 말고 반드시 RJ-11 커넥터에 꽂아야 합니다.
- 갑작스럽고 일시적인 전력의 상승이나 강하로부터 AC 주 전원 제품을 보호하려면, 서지 방지기, 라인 조절기 또는 무정전 전원 공급 장치(UPS)를 사용하십시오.