

产品使用和保养

查看随您的产品一起提供的（在产品标签上），和由 Web 站点提供的产品安全和其它管制信息。此外，查看下列使用和保养指南以帮助防止产品受损：

 **注意：**当携带产品通过过高或过低的极限温度时，产品从低温到温暖环境，或从高温环境到较冷环境时，允许产品有适当时间适应周围使用环境的温度以防止由于蒸发引起的水凝在打开电源之前损坏产品。

- 保护设备免遭例如污垢、灰尘、食物、液体、过高或过低的温度和阳光直射等环境的危害。
- 使用软的布和干净的水来清洁便携式或个人电子设备的显示屏，显示器，液晶显示器或电视屏幕。将水蘸到布上，然后持布以从上至下的单方向擦拭显示屏。快速去除便携式或个人电子设备显示或显示器上的水气，保持显示屏或显示器干燥。暴露在潮湿环境，例如雨水或液体溅到，可能会损坏产品。请勿使用商业窗户清洁剂来清洁您的设备。
- 在设备的所有通风侧保留足够的空隙以保证通风良好。
- 请勿堵塞任何通风孔或进气孔，这样会限制气流进入产品。
- 清洁任何朝前和朝后的通风孔和通风口侧的产品棉绒，灰尘和其他外来材料可能会堵塞通风口并限制通风。
- 不要在阻碍通风的封闭环境中使用产品，除非该封闭环境有足够的空气进出。限制通风会影响产品的性能，也可能造成过热。
- 在设备的所有通风侧最少保留 10.2 厘米（4 英寸）的空隙以保证通风良好。
- 如果您的封闭环境有门，必须至少有 30% 的通风量经过该封闭环境（前部和后退）。
- 如果您的设备同时具有一个调制解调器 RJ-11 连接器和一个网络 RJ-45 连接器，这两个连接器比较相象，请确保将电话线插入 RJ-11 连接器，而不是插入 RJ-45 连接器中。
- 使用电涌保护器、线路调节器或不间断电源系统（UPS），以保护您的使用主交流电的产品免遭由于电流瞬间突然增加或减小所造成的损坏。