

السفر جواً

- قد تسري القيود على تشغيل المنتج أثناء وجودك على متن الطائرة. فقد تمنع اللوائح أو القيود مثلاً استخدام أية أجهزة إلكترونية شخصية (PED)، مثل الكمبيوتر، والتي لديها القدرة على الإرسال المقصود لترددات الراديو أو غيرها من الإشارات الكهرومغناطيسية أثناء ركوبك على متن الطائرة.
- نرجو اتباع الإرشادات المحددة لشركة الطيران فيما يتعلق بالتوقيت المسموح فيه باستخدام الجهاز الإلكتروني الشخصي.
- ينبغي على من يفتنون أجهزة إلكترونية شخصية أن يتعرفوا على أساليب تشغيل وإيقاف عمل الوظيفة اللاسلكية في الجهاز لديهم وذلك ليكونوا مستعدين للالتزام بقيود الطائرة.
- عندما يقوم طاقم الطائرة بتوجيهك للتوقف عن استخدام الهواتف المحمولة والخلوية، فينبغي عليك أيضاً إيقاف عمل أية أجهزة لاسلكية تدرج ضمن الأجهزة الإلكترونية الشخصية.
- نرجو الرجوع إلى تعليمات الأمان المقدمة مع الجهاز الإلكتروني الشخصي للاطلاع على معلومات محددة حول استخدام محوّل لتشغيل الجهاز الإلكتروني الشخصي أثناء السفر على متن إحدى الطائرات.
- يُصح أثناء السفر بعدم تسجيل الأجهزة الإلكترونية الشخصية ضمن حقائب الشحن. وقم بحمل تلك الأجهزة والبطاريات الاحتياطية معك في حقيبة الحمل.
- يُنصح باستخدام حقيبة حمل مناسبة للجهاز الإلكتروني الشخصي الخاص بك لتقديم درجة كافية من الأمان ووقاية من الصدمات.
- ينبغي حمل كل بطارية احتياطية في غلافها الخاص بها، أو في حقيبة بلاستيكية، أو علبة لمنع تشغيلها دون قصد أو تعرضها إلى مسّ كهربى (قصر الدوائر). لا تسمح بالتلامس بين نقاط التوصيل في البطارية الاحتياطية مع الأجسام المعدنية، مثل العملات المعدنية أو المفاتيح أو الحلي. وينبغي لحقيبة الحمل أن تقدم حماية كافية من الضغط أو الثقب أو الصدمات.
- عند السفر مع إزالة وسائط التخزين من الأجهزة الإلكترونية الشخصية، فإنه يُنصح باستخدام وسيلة حمل مصدق عليها لوسائط التخزين. إذا كانت وسائط التخزين الخاصة بك ستخضع للتفتيش اليدوي، فكن مستعداً لتكبيها في الجهاز الإلكتروني الشخصي. ومن المسموح به أن يتم تمرير وسائط التخزين عبر أجهزة الكشف الأمنية بأشعة إكس.
- ومن المسموح به أن يتم تمرير وسائط التخزين عبر أجهزة الكشف الأمنية بأشعة إكس.
- إذا كانت وسائط التخزين الخاصة بك ستخضع للتفتيش اليدوي، فتأكد من توافر بطارية مشحونة في حالة ما إذا طلب منك تشغيل الجهاز.