

## Viagem aérea

- Podem haver restrições ao uso do produto a bordo de uma aeronave. Por exemplo, determinadas normas ou restrições podem proibir o uso de dispositivos eletrônicos pessoais (PED) como computadores, que têm a capacidade de transmissão intencional de frequência de rádio ou outros sinais eletromagnéticos a bordo da aeronave.
- Siga as instruções específicas da empresa aérea sobre os períodos em que o uso de dispositivos eletrônicos pessoais (PED) é permitido.
- Os proprietários de dispositivos eletrônicos pessoais (PED) devem familiarizar-se com os métodos de desativação/ativação da função de conectividade sem fio em seus dispositivos a fim de estarem preparados para cumprir com as restrições da aeronave.
- Ao ser instruído pelo pessoal de bordo da empresa aérea para descontinuar o uso de telefones celulares/portáteis, você deve desativar os componentes de rede sem fio que fazem parte do seu dispositivo eletrônico pessoal.
- Consulte as Instruções de segurança que acompanham o seu dispositivo eletrônico pessoal (PED) para familiarizarse com as informações específicas sobre o uso de um adaptador de energia/alimentação para o seu dispositivo eletrônico pessoal durante a viagem a bordo de uma aeronave.
- Quando em viagem, é recomendado que não faça o check-in do seu dispositivo eletrônico pessoal (PED) como bagagem desacompanhada. Leve o dispositivo eletrônico pessoal e baterias sobressalentes com você na sua bagagem de mão.
- É recomendado que você use uma bolsa de transporte para o seu dispositivo eletrônico pessoal a fim de proporcionar segurança adequada e proteção contra impacto.
- As baterias sobressalentes devem ser transportadas nas respectivas caixas protetoras, sacos plásticos ou pacotes a fim de evitar a ativação não intencional de um curto-circuito. Não deixe os terminais da bateria sobressalente entrarem em contato com objetos de metal como moedas, chaves ou jóias. A bolsa de transporte deve fornecer proteção adequada contra esmagamento, perfurações ou impacto.
- Ao viajar com a mídia de armazenamento removida do dispositivo eletrônico pessoal (PED), é recomendada a utilização de uma embalagem aprovada para mídia de armazenamento. Se você estiver carregando a mídia de armazenamento na bagagem de mão esteja preparado para instalar a mídia no dispositivo eletrônico pessoal se for solicitado. A mídia de armazenamento pode passar pela varredura de raio x da segurança.
- O dispositivo eletrônico pessoal (PED) pode passar pela varredura de raio x da segurança.
- Se o dispositivo eletrônico pessoal for carregado como parte da bagagem de mão, não deixe de trazer uma bateria carregada para o caso de lhe pedirem para ligar o dispositivo.