

Cestování letadlem

- Na palubě letadla může používání výrobku podléhat omezení. Například může být na palubě letadla omezeno nebo zakázáno používání jakýchkoli osobních elektronických zařízení (PED), jako například počítače, který může sloužit k cíleným přenosům na rádiových frekvencích nebo k přenášení jiných elektromagnetických signálů.
- Respektujte prosím specifické pokyny leteckých společností ohledně povolení použití přenosných zařízení.
- Vlastníci PED se musí seznámit se způsoby deaktivace/aktivace funkce bezdrátové komunikace zařízení, aby byly připraveni na splnění omezení používání na palubě letadla.
- Budete-li leteckým personálem vyzváni, abyste přerušili používání mobilních telefonů, musíte rovněž deaktivovat veškerá bezdrátová zařízení ve vašem PED.
- Podrobné informace o používání adaptéru pro napájení vašeho během cestování na palubě letadla najdete v části Bezpečnostní pokyny dodané s PED.
- Při cestování nedoporučujeme přihlašovat PED jako zavazadlo. Převázejte PED a náhradní baterie v příručím zavazadle.
- Doporučujeme převážet PED ve vhodné brašně, která nabízí dostatečné zabezpečení a ochranu před nárazem.
- Jednotlivé náhradní baterie musí být převáženy v samostatných ochranných pouzdrech, plastovém sáčku nebo obalu, aby se zabránilo nechtěné aktivaci nebo zkratování. Zabraňte, aby se kontakty náhradní baterie dostaly do kontaktu s kovovými předměty, například s mincemi, klíči nebo šperky. Brašna musí poskytovat dostatečnou ochranu před rozdrcením, probodnutím nebo nárazy.
- Převážíte-li PED s vyjmutým paměťovým médiem doporučujeme použít schválenou schránku. Je-li paměťové médium podrobováno manuální kontrole, buďte připraveni na to, že bude třeba paměťové médium vložit do PED. Paměťové médium může být podrobeno kontrole rentgenovým bezpečnostním skenerem.
- Během cestování může být PED podrobeno kontrole rentgenovým bezpečnostním skenerem.
- Je-li PED podrobováno manuální kontrole, mějte připravenou nabitou baterii pro případ, že budete vyzváni k zapnutí zařízení.