

Luchtverkeer

- Mogelijk zijn er beperkingen op het gebruik van uw computer van kracht terwijl u zich aan boord van een vliegtuig bevindt. Zo kunnen er richtlijnen of beperkingen van toepassing zijn op het gebruik van persoonlijke elektronische apparaten zoals computers. Dergelijke apparaten kunnen radiofrequente of andere elektromagnetische signalen uitzenden en de apparatuur aan boord van het vliegtuig storen.
- Volg de instructies van de luchtvaartmaatschappij met betrekking tot het gebruik van persoonlijke elektronische apparaten strikt op.
- Eigenaars van dergelijke apparaten dienen bekend te zijn met de methoden om de draadloze functionaliteit van hun apparaat uit te schakelen en te activeren om te kunnen voldoen aan de richtlijnen en beperkingen die binnen het vliegtuig gelden.
- Als het personeel aan boord van het vliegtuig aangeeft dat u geen mobiele telefoons mag gebruiken, dient u tevens alle draadloze apparaten binnen uw computer te deactiveren.
- Raadpleeg de veiligheidsinstructies die met uw computer zijn meegeleverd voor specifieke informatie over het gebruik van een adapter om uw computer van stroom te voorzien terwijl u zich in een vliegtuig bevindt.
- Tijdens het reizen verdient het de aanbeveling om uw computer niet als baggage in te checken. Neem de computer en reservebatterijen mee in uw draagtas.
- U wordt aangeraden om een geschikte draagtas voor uw computer te gebruiken om deze goed te beschermen tegen schokken en stoten.
- Elke reservebatterij moet in de daarvoor bestemde beschermende hoes, plastic tas of verpakking zijn opgeborgen om te voorkomen dat deze per ongeluk worden geactiveerd of worden kortgesloten. Zorg ervoor dat de contacten van reservebatterijen niet in contact komen met metalen objecten zoals munten, sleutels of sieraden. De draagtas zou afdoende bescherming moeten bieden tegen deuken, lekragen of stoten.
- Wanneer u opslagmedia uit de computer hebt verwijderd voor het reizen, wordt u aangeraden om een goedgekeurde verpakking voor de opslagmedia te gebruiken. Als u de opslagmedia als handbaggage hebt ingecheckt, moet u erop voorbereid zijn om de opslagmedia in de computer te plaatsen. Het is toegestaan om uw opslagmedia door een röntgenscanner van de douane te laten gaan.
- Tijdens het reizen mag u ook uw computer door een röntgenscanner laten gaan.
- Als u de computer met uw handbaggage hebt ingescheckt, moet u ervoor zorgen dat de batterij is opgeladen in het geval dat u wordt gevraagd om de computer aan te zetten.