

Ταξίδι με αεροπλάνο

- Ενδεχομένως να ισχύουν περιορισμοί για τη χρήση του προϊόντος σας ενώ ταξιδεύετε με αεροπλάνο. Για παράδειγμα, αυτοί οι κανονισμοί/περιορισμοί μπορεί να απαγορεύουν τη χρήση προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών (PED), όπως υπολογιστές, που μπορούν να εκπέμπουν σε ραδιοφωνικές συχνότητες ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά σήματα ενώ βρίσκεστε μέσα στο αεροπλάνο.
- Παρακαλούμε ακολουθήστε τις συγκεκριμένες οδηγίες της αεροπορικής εταιρίας σχετικά με το πότε επιτρέπεται η χρήση μιας προσωπικής ηλεκτρονικής συσκευής PED.
- Οι χρήστες συσκευών PED θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους απενεργοποίησης/ενεργοποίησης της ασύρματης λειτουργίας της συσκευής τους, ώστε να είναι προετοιμασμένοι να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς που ισχύουν στα αεροσκάφη.
- Όταν ζητείται από τους αεροσυνοδούς να διακοπεί η χρήση των κινητών τηλεφώνων, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να απενεργοποιήσετε και τυχόν ασύρματες λειτουργίες της συσκευής PED σας.
- Ανατρέξτε στην ενότητα Safety Instructions της συσκευής PED για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μετασχηματιστή για την τροφοδοσία της συσκευής PED κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής πτήσης.
- Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, συνιστάται να μην παραδώσετε τη συσκευή PED μαζί με τις αποσκευές. Μεταφέρετε τη συσκευή PED και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας στο αεροσκάφος.
- Συνιστάται η χρήση κατάλληλης τσάντας μεταφοράς για τη συσκευή PED, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ασφάλεια και προστασία από κρούσεις.
- Κάθε εφεδρική μπαταρία θα πρέπει να μεταφέρεται σε ξεχωριστή προστατευτική θήκη, πλαστική σακούλα ή συσκευασία για την αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης ή βραχυκυκλώματος. Μην αφήνετε τις επαφές μιας εφεδρικής μπαταρίας να έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, όπως κέρματα, κλειδιά ή χρυσαφικά. Η τσάντα μεταφοράς θα πρέπει να παρέχει επαρκή προστασία από κρούσεις, διάτρηση ή δονήσεις.