



OPREZ: Opće sigurnosne upute

Koristite sljedeće sigurnosne smjernice kako biste pomogli osigurati vlastitu sigurnost i zaštititi svoju opremu i radno okruženje od potencijalne opasnosti.



NAPOMENA: Dodatne korisničke informacije za pisač mogu se naći u odjeljku “Manuals” (Priručnici) na support.dell.com.

VAŽNA OBAVIJEST ZA KORIŠTENJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA: Dell proizvodi nisu medicinski uređaji i nisu navedeni pod UL ili IEC 60601 (ili slično). Zbog toga se ne smiju koristiti u krugu od šest stopa od pacijenta ili na način koji je u izravnom ili neizravnom doticaju s pacijentom.

SIGURNOST: Opća sigurnost

Pri postavljanju opreme za korištenje:



NAPOMENA: Pregledajte ograničenja težine navedena u dokumentaciji računala prije nego što ćete pisač ili druge uređaje staviti na računalo.

- Opremu stavite na tvrdnu, ravnu površinu, a nikada u zatvorenu ormar ili na kauč, tepih ili krevet. Izbjegavajte ostavljanje papira ispod uređaja.
- Ostavite minimalno 10,2 cm (4 in) prostora sa svih strana računala kako biste osigurali protok zraka potreban za ispravnu ventilaciju. Ograničavanje protoka zraka može oštetiti opremu ili izazvati požar.
- Nemojte slagati opremu ili je postavljati tako blizu jednu drugoj da bude podložna recirkulaciji pregrijanog zraka.
- Uređaj držite podalje od radijatora i izvora topline.
- Držite opremu podalje od ekstremno visokih ili niskih temperatura kako biste osigurali da se koristi unutar navedenog radnog raspona.
- Nemojte gurati predmete u ventilacijske otvore ili otvore na opremi. To može izazvati požar ili električni udar stvaranjem kratkog spoja između unutarnjih komponenti.
- Pazite na to da ništa ne bude naslonjeno na kabele vaše opreme te da kabele ne budu postavljeni tamo gdje se preko njih može spotaknuti ili hodati.

Pri radu s opremom:

- Opremu nemojte koristiti u mokroj okolini, primjerice blizu kade, sudopera ili bazena ili u mokrom podrumu.
- Opremu koja se napaja izmjeničnom strujom nemojte koristiti tijekom oluje. Uređaji koji se napajaju baterijama mogu se koristiti ako su svi kabele isključeni.
- Ako vaš uređaj uključuje integrirani ili dodatni (PC kartica) modem, isključite kabel modema ako se približava oluja kako biste izbjegli bilo kakav rizik od munje preko telefonske linije.
- Ako vaš uređaj uključuje modem, kabel koji se koristi s modемом trebao bi se proizvoditi s minimalnom dimenzijom žice od 26 AWG (američki presjek žice) i modularnim priključkom RJ-11 sukladnim s FCC pravilima.
- Ovaj proizvod može sadržavati pogone za optičke diskove (ODD) poput CD-ROM, CDR/W, DVD pogona itd, koji imaju ugrađene laserske uređaje. Kako biste spriječili rizik od izloženosti laserskom

zračenju, ODD sklop nemojte onemogućavati ili rastavljati iz nijednog razloga. Ti ODD-ovi sukladni su sa sigurnosnim zahtjevima te su klasificirani kao “Laserski proizvodi Klase 1”, prema US DHHS standardu i IEC/EN60825-1 standardu o sigurnosti lasera. Ovi ODD uređaji ne sadrže korisničke prilagodbe, a ni dijelove koji se mogu servisirati ili zamijeniti.

- Na opremu nemojte prolijevati hranu ili tekućinu.
- Prije čišćenja opreme isključite je iz električne utičnice. Uređaj čistite mekanom krpom navlaženom vodom. Ne koristite tekućine ili za čišćenje u spreju koji mogu sadržavati zapaljive tvari.
- Zaslona pisača očistite mekanom, čistom krpom i vodom. Smočite krpom; zatim prebrišite krpom zaslon u jednom smjeru, od vrha prema dnu. Vlagu sa zaslona uklonite brzo i držite zaslon suhim.
- Dugotrajna izloženost vlazi može oštetiti zaslon. Za čišćenje zaslona nemojte koristiti komercijalna sredstva za čišćenje prozora.



OPREZ: Ne rukujte opremom ako su uklonjena pokrivala, uključujući vanjska ili unutarnja pokrivala, okvire, umetke za prazne slotove, umetke za prednju ploču i sl.

- Ako vaša oprema ne funkcioniše normalno - posebice ako se čuju neobični zvukovi ili dopiru neobični mirisi - odmah je isključite i obratite se ovlaštenom ili servisnom centru.



UPOZORENJE: Kako biste spriječili širenje požara, svijeće i drugi otvoreni plamen u svakom trenutku držite dalje od ovog proizvoda.

SIGURNOST: Laserski pisač

Dell laserski pisači sukladni su sa sigurnosnim zahtjevima te su klasificirani kao “Laserski proizvodi Klase 1”, prema US DHHS standardu i IEC/EN60825-1 standardu o sigurnosti lasera. Zračenje od lasera koje se emitira u unutrašnjosti pisača u potpunosti je ograničeno na zaštitna kućišta i pokrivala, te laserska zraka ne može pobjeći tijekom bilo koje faze uobičajenog korištenja.



OPREZ: Korištenje kontrola, prilagođavanje ili vršenje postupaka osim onih navedenih u korisničkoj dokumentaciji ili uputama koje daje Dell može rezultirati izlaganjem opasnom zračenju.

SIGURNOST: Pri radu unutar uređaja

Nemojte pokušavati sami servisirati opremu, osim kako je objašnjeno u Dellovoj dokumentaciji ili uputama koje Dell daje na drugim mjestima. Uvijek pažljivo slijedite upute za instalaciju i servisiranje.

- Kako biste izbjegli potencijalne opasnosti od električnog udara, nemojte spajati ili isključivati kabele ili vršiti održavanje ili ponovnu konfiguraciju opreme tijekom oluje.
- Tijekom uobičajenog rada PC kartice se mogu jako zagrijati. Nakon duljeg rada pažljivo uklonite PC karticu.

SIGURNOST: Opća sigurnost napajanja

Pri spajanju svoje opreme na izvor napajanja poštujujte sljedeće smjernice:

- Provjerite oznaku napona prije nego spojite opremu na električnu utičnicu kako biste provjerili da potreban napon i frekvencija odgovaraju dostupnom izvoru napajanja.
- Također provjerite imaju li pisač i priključeni uređaji električnu oznaku za rad s izmjeničnim napajanjem dostupnim na vašoj lokaciji.
- Nemojte uključivati kabele za napajanje opreme u električnu utičnicu ako je kabel za napajanje oštećen.
- Za sprečavanje električnog udara uključite kabele za napajanje opreme u ispravno uzemljene električne utičnice. Ako se oprema isporučuje s kabelom za napajanje s 3 zupca, nemojte koristiti utikače adaptera koji premošćuju funkciju uzemljenja ili uklonite funkciju uzemljenja s utikača ili adaptera.
- Norveška i Švedska: Ako se ovaj proizvod isporučuje s kabelom za napajanje s 3 zupca, spojite kabel za napajanje samo na uzemljenu električnu utičnicu.
- Ako koristite produžni kabel, provjerite ne prelazi li ukupna oznaka snage na proizvodima uključanima u taj produžni kabel oznaku snage na produžnom kabelu.
- Ako morate koristiti produžni kabel, provjerite je li produžni kabel spojen na zidnu utičnicu, a ne na drugi produžni kabel. Produžni kabel mora biti dizajniran za uzemljene utičnice i uključen u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Ako koristite produžni kabel s više utičnica, pažljivo uključujte kabel za napajanje u produžni kabel. Neki produžni kabele mogu vam omogućiti neispravno uključivanje utikača. Neispravno umetanje utikača moglo bi rezultirati trajnim oštećenjem opreme, kao i rizikom od električnog udara i/ili požara. Provjerite je li zubac za uzemljenje na utikaču umetnut u odgovarajući kontakt za uzemljenje na produžnom kabelu.
- Prilikom isključivanja opreme iz električne utičnice svakako uhvatite utikač, a ne kabel.

Ako vaša oprema koristi AC adapter:

- S ovim uređajem koristite samo AC adapter koji isporučuje tvrtka Dell. Korištenje drugog AC adaptera može prouzročiti vatru ili eksploziju.



NAPOMENA: Informacije o pravom adapteru odobrenom za korištenje s vašim uređajem potražite na etiketi sustava s električnom oznakom.

- Kada AC adapter koristite za pokretanje računala ili za promjenu baterije, stavite ga u provjetreno područje, poput stola ili na pod.
- AC adapter nemojte prekrivati papirima ili drugim predmetima koji će smanjiti hlađenje; također, AC adapter nemojte koristiti dok se nalazi u torbi.
- AC adapter može se ugrijati tijekom uobičajenog rada pisača. Pažljivo rukujte adapterom tijekom ili neposredno poslije rada.
- Preporuča se da adapter stavite na pod ili na stol tako da se vidi zelena lampica. To će vas upozoriti ako se adapter slučajno isključi zbog vanjskih utjecaja. Ako se zelena lampica iz bilo kojeg razloga ugasi, isključite kabel za napajanje AC adaptera iz zida na deset sekundi i zatim ponovno uključite kabel za napajanje.

SIGURNOST: Ako se vaš uređaj smoči



OPREZ: Prije nego započnete ijedan od postupaka u ovom odjeljku, pogledajte poglavlje **SIGURNOST: Odjeljak opće sigurnosti u ovom dokumentu.**



OPREZ: Ovaj postupak izvršite samo nakon što ste provjerili da je siguran. Ako je pisač spojen na električnu utičnicu, preporučuje se da po mogućnosti isključite AC napajanje na osiguraču prije nego što pokušate ukloniti kabele za napajanje iz električne utičnice. Mokre kabele isključujte iz napajanja strujom uz najveću moguću pažnju.

1. Isključite AC adapter iz električne utičnice, te zatim, ako je moguće, isključite AC adapter iz uređaja.
2. Isključite sve pričvršćene vanjske uređaje i isključite ih iz izvora napajanja, a zatim iz uređaja.
3. Kontaktirajte Dell podršku. Odgovarajuće kontakt informacije potražite u svom Korisničkom priručniku ili Priručniku vlasnika.



NAPOMENA: Pogledajte odjeljak Ograničena jamstva i pravila za povrat u ovom dokumentu ili zasebnom dokumentu s jamstvom koji se isporučuje s vašim monitorom ili računalom radi informacija o pokrivenosti jamstvom.

SIGURNOST: Ako vam pisač padne ili ga oštetite



OPREZ: Prije nego što započnete neki od postupaka u ovom odjeljku, pogledajte poglavlje **SIGURNOST: Opći sigurnosni odjeljci i odjeljci o sigurnom napajanju u ovom dokumentu.**



OPREZ: Ako se kroz oštećene dijelove može vidjeti neka unutarnja komponenta ili vidite dim ili osjetite neuobičajene mirise, isključite uređaj iz električne utičnice i obratite se podršci za proizvode tvrtke Dell. Odgovarajuće kontakt informacije potražite u svom Korisničkom priručniku ili Priručniku vlasnika.

1. Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke, zatvorite sve otvorene programe i isključite računalo.
2. Isključite pisač i izvor napajanja, a zatim ga isključite iz računala.
3. Isključite sve priključene vanjske uređaje i isključite ih iz njihovih izvora napajanja i zatim iz računala.
4. Spojite pisač na izvor napajanja i uključite ga.
5. Ako se uređaj ne pokrene, ako primijetite dim ili neuobičajene mirise ili ako ne možete identificirati oštećene dijelove, obratite se Dell podršci. Odgovarajuće kontakt informacije potražite u svom Korisničkom priručniku ili Priručniku vlasnika.

Zaštita od elektrostatičkog izboja



OPREZ: Isključite proizvod iz izvora napajanja sukladno informacijama o sigurnosti proizvoda koje se nalaze u odjeljku “Safety Information” (Sigurnosne informacije) ove Web-stranice.

Pojave elektrostatičkog izboja (ESD) mogu oštetiti elektroničke komponente unutar vašeg računala. Pod određenim uvjetima, ESD se može nakupiti na vašem tijelu ili nekom predmetu, poput periferne opreme, i zatim isprazniti na drugi predmet, poput vašeg računala. Kako biste spriječili oštećenje zbog ESD-a, trebate isprazniti elektrostatički izboj sa svog tijela prije nego budete radili s bilo kojom od unutarnjih elektroničkih komponenti, poput memorijskog modula.

Možete se zaštititi od ESD-a i izbaciti statički elektricitet iz svog tijela tako što ćete dodirnuti metalni uzemljeni predmet (poput neobojenog dijela metalne površine I/O ploče računala), prije nego ćete dirati išta elektronsko. Pri spajanju periferne opreme (uključujući ručne digitalne uređaje) na računalo, trebali biste uvijek uzemljiti sebe i perifernu opremu prije nego je spojite na računalo. Uz to, dok radite unutar računala, povremeno dotaknite metalni uzemljeni predmet kako biste uklonili sav statički naboj koji se možda nakupio u vašem tijelu.

Možete poduzeti i sljedeće korake kako biste spriječili oštećenja od elektrostatičkog izboja:

- Pri otpakiravanju statički osjetljive komponente iz pakiranja, nemojte vaditi komponentu iz antistatičke ambalaže dok je niste spremni instalirati. Prije samog skidanja antistatičke ambalaže, svakako ispraznite statički elektricitet iz svog tijela.
- Pri prenošenju osjetljive komponente, prvo je stavite u antistatički spremnik ili ambalažu.
- Svim elektrostatički osjetljivim komponentama rukujte u statički sigurnom području. Ako je moguće, koristite antistatičke obloge za pod i radni stol.