



VIGYÁZAT! Általános biztonsági előírások

Az alábbi biztonsági előírások segítenek megőrizni a felhasználó személyes biztonságát, valamint megóvják az eszközt és környezetét az esetleges sérüléstől.



MEGJEGYZÉS: A nyomtatóval kapcsolatban további információkat a support.dell.com webhely „Manuals“ (kézikönyvek) részében talál.

EGÉSZSÉGÜGYBEN VALÓ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

A Dell termékek nem egészségügyi berendezések, és nem tartoznak UL vagy IEC 60601 (vagy ezzel egyenértékű) kategóriába. Ezen okból a berendezések a betegtől két méternél közelebb nem használhatóak, és sem közvetlenül, sem közvetett módon nem érintkezhetnek a beteggel.

BIZTONSÁG: Általános biztonsági előírások

A berendezés használatra történő előkészítésekor:



MEGJEGYZÉS: Olvassa el a számítógépére vonatkozó súlykorlátozásokat, mielőtt nyomtatót vagy más készüléket helyez a berendezésére.

- Helyezze azt szilárd, vízszintes felületre, és soha ne tegye zárt faliszekrénybe, ágyra, heverőre vagy szőnyegre. Lehetőleg ne legyen papír az eszköz alatt.
- Hagyjon minimum 10 cm szabad helyet a számítógép minden szellőzőnyílással ellátott oldala mellett, hogy biztosítható legyen a megfelelő szellőzés. Megfelelő szellőzés hiányában károsodhat a készülék, vagy tűz keletkezhet.
- Ne helyezze egymásra vagy közel egymás mellé a berendezéseket, mert az akadályozza a levegő szabad keringését, vagy csak felmelegített levegő tud keringeni.
- Tartsa távol az eszközt a fűtőtestektől és más hőforrásoktól.
- Tartsa távol a berendezést szélsőségesen meleg hőforrástól vagy hidegtől, hogy biztosítható legyen a megadott működési hőmérséklettartomány.
- A berendezés szellőző- és egyéb nyílásaiba ne dugjon be semmit. Rövidre zárhat belső komponenseket, s ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy semmilyen tárgy nem fekszik a számítógép kábeleiben. A kábeleket úgy helyezze el, hogy senkit se zavarjanak a szabad közlekedésben.

A berendezés használata közben:

- Ne használja az eszközt nedves környezetben, például fürdőkád, mosogató vagy úszómedence közelében, és ne helyezze nedves felületre.
- Villámlással járó vihar esetén ne használjon elektromos hálózatról működő berendezést. Akkumulátorról működő berendezést használhat, ha nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva.
- Ha készüléke integrált vagy opcionális (PC kártya) modemmel rendelkezik, elektromos vihar esetén húzza ki a modem telefonvezetékét, hogy elkerülhető legyen az esetleges villámcsapás által okozott elektromos áramütés.
- Amennyiben a számítógéphez modem is tartozik, a modemhez használt kábel ereinek legalább 0,36 mm (26 AWG) vastagságúnak kell lenniük, FCC-kompatibilis RJ-11 moduláris csatlakozóval.

- A számítógép rendelkezhet optikai meghajtóval (ODD), CD-ROM, CDR/W, DVD stb. meghajtóval, amelyben beépített lézer eszköz működik. Annak érdekében, hogy ne legyen kitéve a lézersugárzás veszélyének, soha, semmilyen indokból ne szereljen szét optikai meghajtót. Ezek az optikai meghajtók megfelelnek a biztonsági előírásoknak, és az USA DHHS szabványa, valamint az IEC/EN60825-1 lézerbiztonsági szabvány szerint 1. osztályú lézerterméknek minősülnek. Az optikai meghajtókon nem található a felhasználó általi állítási lehetőség, és nem tartalmazznak a felhasználó által szervizelhető vagy cserélhető alkatrészt.
- Óvja a berendezést a rácsöppenő, ráfröccsenő folyadéktól, ételtől.
- Mielőtt a berendezést megtisztítaná, húzza ki az elektromos csatlakozóaljzatból. A tisztításhoz vízzel benedvesített puha ruhát használjon. Kerülje a folyékony, illetve az aeroszolos tisztítószer használataát, melyek gyúlékony anyagokat tartalmazhatnak.
- A nyomtató kijelzőjét puha, tiszta ruhával és vízzel tisztítsa. Vízzel nedvesítse be a kendőt, ezután simítsa végig a kendővel a képernyőt egy irányban, a tetejétől az aljáig. Gyorsan távolítsa el a nedvességet a képernyőről, és tartsa azt szárazon,
- a hosszantartó nedvesség ugyanis kárt tehet benne. Ne használjon kereskedelmi forgalomban lévő ablaktisztító szereket a képernyő tisztításához.



VIGYÁZAT! Ne használja a berendezést leszerelt burkolatokkal, beleértve az élszalagokat, tömítő-, szigetelőburkolatokat, előlap betétet stb.

- Ha a berendezés nem működik megfelelően, különösen, ha szokatlan zajt vagy szagot tapasztal, azonnal húzza ki a dugaszolóaljzatból, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos forgalmazóval vagy márkaszervizzel.



FIGYELEM: Tűz keletkezésének elkerülése végett, gyertyákat vagy más nyílt lángot tartson távol a terméktől.

BIZTONSÁG: Lézernyomtató

A Dell lézernyomtatók megfelelnek a biztonsági előírásoknak, és az USA DHHS szabványa, valamint az IEC/EN60825-1 lézerbiztonsági szabvány szerint 1. osztályú lézerterméknek minősülnek. A nyomtató belsejében kibocsátott lézersugarat teljesen elzárja a védőburkolat és a külső borítások. A lézernyaláb a normális működés során semmilyen módon nem képes elhagyni a készülék belsejét.



VIGYÁZAT! A dokumentációban szereplő, vagy a Dell-től kapott utasításoktól eltérő műveletek végrehajtása, beállítások elvégzése veszélyes sugárzást eredményezhet.

BIZTONSÁG: A berendezés szerelése közben

Ne kísérelje meg saját kezűleg szerelni a számítógépet, kivéve, ha a műveletek részletes leírása megtalálható a Dell dokumentációban, vagy a Dell ettől eltérő utasításokat adott. A telepítési és szerviz útmutatásokat mindig szigorúan tartsa be!

- Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében elektromos vihar idején tilos a berendezéshez bármilyen kábelt csatlakoztatni, vagy onnan kihúzni, rajta karbantartást végezni, és tilos a termék átfigurálása is.

- A PC-kártyák rendeltetésszerű használat közben nagyon felmelegedhetnek, ezért legyen óvatos, amikor hosszantartó, folyamatos használat után eltávolítja őket a számítógépből.

BIZTONSÁG: Áramellátással kapcsolatos általános biztonsági előírások

A berendezés tápforráshoz csatlakoztatása esetén kövesse az alábbi irányelveket:

- Mielőtt hálózati dugaszolóaljzatba kötné, a váltakozó áramú adapter megengedett üzemi feszültségét leolvasva ellenőrizze, megfelel-e a rendelkezésre álló áramforrás az adapter által igényelt feszültségnek.
- Emellett győződjön meg arról is, hogy a nyomtató és a csatlakozó eszközök is alkalmasak a lakóhelyén elérhető hálózati feszültségen való működésre.
- Ne csatlakoztassa a berendezés tápkábelét elektromos dugaszolóaljzatba, ha a tápkábel megsérült.
- Az áramütés elkerülésére csatlakoztassa a rendszer tápkábelét megfelelően földelt fali elektromos dugaszolóaljzatba. Ha a berendezés háromeres tápkábelrel rendelkezik, ne használjon földelés nélküli adapterdugót, és ne távolítsa el a földelést a dugóról vagy adatterről.
- Norvégia és Svédország: Ha a termék háromeres tápkábelrel rendelkezik, csak földelt konnektorba csatlakoztassa a tápkábelt.
- Hosszabbító használata esetén győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott berendezések összerhelése nem haladja meg a hosszabbító névleges terhelhetőségét.
- Ha elektromos hosszabbítót vagy elosztót kénytelen használni, az kizárólag a fali csatlakozóaljzatba köthető. Több hosszabbítót tilos összefűzni, vagy elosztóval használni. Csak földelt elosztót vagy hosszabbítót használjon, amit földelt fali aljzatba csatlakoztat.
- Elosztós hosszabbító használatánál fokozottan ügyeljen a csatlakoztatásra. Bizonyos elosztósávokba ugyanis helytelenül is lehet csatlakoztatni a dugaszt. A hálózati csatlakozó hibás illeszkedése a berendezés tartós károsodásához, valamint tűz és/vagy áramütés veszélyének kialakulásához vezethet. Biztosítsa, hogy a dugasz földelőérintkezője az elosztósáv megfelelő földelőérintkezőjéhez kerüljön.
- Mindig a dugónál, ne a kábelnél fogva húzza ki a berendezést a dugaszolóaljzataból.

Ha a berendezés váltakozó áramú adaptert használ:

- Az eszközzel kizárólag a Dell által biztosított váltakozó áramú adaptert használja. Másik AC adapter használata tüzet vagy robbanást okozhat.



MEGJEGYZÉS: A rendszer adatlapját elolvasva győződjön meg róla, hogy a berendezéshez a megfelelő típusú adaptert kapta.

- Amikor a számítógépet a váltakozó áramú adatterről működteti, vagy tölti az akkumulátort, helyezze az adaptert jól szellőző helyre, például az asztal tetejére vagy a földre.
- Ne takarja le a váltakozó áramú adaptert papírral vagy más, a hőleadást akadályozó tárggyal, és ne használja az adaptert úgy, hogy az a hordtáskában maradt.
- Az adapter a nyomtató rendeltetésszerű használata közben nagyon felmelegedhet, ezért üzemeltetéskor vagy közvetlenül utána óvatosan nyúljon hozzá.
- Javasoljuk, hogy az adaptert a padlón vagy az asztalon úgy helyezze el, hogy a zöld fény látható legyen. Ez figyelmezteti Önt, ha esetleges külső behatásra az adapter áramellátása megszakad. Ha valamiért a zöld fény kialszik, tíz másodpercre húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd csatlakoztassa újra.

BIZTONSÁG: Ha a számítógépet nedvesség éri



VIGYÁZAT! Mielőtt nekifog a fejezetben levő műveleteknek, kövesse a biztonsági előírásokat, lásd a dokumentum Általános biztonsági tudnivalók című részét.



VIGYÁZAT! Ezt a műveletet csak akkor végezze el, ha meggyőződött róla, hogy biztonságosan el lehet végezni. Ha a nyomtató az elektromos hálózatra csatlakozik, javasoljuk, hogy kapcsolja le a váltakozó áramot a megszakítónál, mielőtt megpróbálja kihúzni a tápkábelt az elektromos aljzathból. Feszültség alatt levő áramforrásból a lehető legnagyobb körültekintéssel szerelje ki a nedves kábeleket.

1. Húzza ki a váltakozó áramú adaptert az elektromos hálózathoz, majd pedig a berendezésből.
2. Kapcsolja ki az összes külső eszközt, válassza le az áramforrásokról, utána a berendezésről.
3. Forduljon a Dell ügyfélszolgálathoz. A megfelelő elérhetőséggel kapcsolatban bővebb információkat a Felhasználói kézikönyvben vagy a Kezelési útmutatóban talál.



MEGJEGYZÉS: A garanciára vonatkozó információért nézze át a monitor vagy a számítógép papírjait, vagy ezen dokumentum Limited Warranties and Return Policy (garancia és jótállás) című részét.

BIZTONSÁG: Ha leejti nyomtatót, vagy az megsérül



VIGYÁZAT! Mielőtt nekifog a fejezetben levő műveleteknek, kövesse a biztonsági előírásokat, lásd a dokumentum általános és áramellátással kapcsolatos biztonsági előírásokkal foglalkozó részét.



VIGYÁZAT! Ha a sérült részen keresztül kilátszik valamelyik belső alkatrész, esetleg füstöt vagy szokatlan szagot észlel, húzza ki a berendezést a tápcsatlakozó aljzathból, és vegye fel a kapcsolatot a Dell ügyfélszolgálattal. A megfelelő kapcsolat érdekében nézze át a Felhasználói kézikönyvet vagy a Kezelési útmutatót.

1. Mentsen, és zárjon be minden megnyitott fájlt, lépjen ki a megnyitott programból és állítsa le a számítógépet.
2. Kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki az elektromos hálózathoz, majd húzza ki a számítógépből.
3. Kapcsolja ki az összes külső eszközt, válassza le az áramforrásokról, utána a számítógépről.
4. Csatlakoztassa a nyomtatót az elektromos hálózathoz, majd kapcsolja be.
5. Ha a berendezés nem indul be, vagy füst, szokatlan szag keletkezik, esetleg nem tudja azonosítani a hibás alkatrészt, vegye fel a kapcsolatot a Dell ügyfélszolgálatával. A megfelelő elérhetőséggel kapcsolatban bővebb információkat a Felhasználói kézikönyvben vagy a Kezelési útmutatóban talál.

Az elektrosztatikus kisüléssel szembeni védekezés



VIGYÁZAT! A készülék csatlakozóját az elektromos aljzathól mindig a Biztonsági előírások részben leírt termék-biztonsági előírásoknak megfelelően húzza ki.

Az elektrosztatikus kisülések (ESD) károsíthatják a belső elektronikus alkatrészeket. Bizonyos feltételek esetén sztatikus feltöltődés keletkezhet a testén vagy egy tárgyon, például periférikus eszközön, majd az egy másik tárgyon, például a számítógépen kisülhet. Az elektrosztatikus kisülés okozta kár megelőzése érdekében ki kell sütnie a testén felgyűlt feszültséget, még mielőtt hozzáér a számítógép belső elektronikus alkatrészeihez, például egy memória modulhoz.

Védekezhet az elektrosztatikus kisülés ellen, és elvezetheti a testében lévő statikus elektromosságot egy földelt fém tárgy megérintésével (például a számítógép I/O paneljának festetlen fémfelülete), mielőtt bármilyen elektromos berendezéshez nyúl. Ha periférikus eszközt csatlakoztat (beleértve palmtop számítógépet, azaz PDA-t is) számítógépéhez, feltétlenül földelje le saját magát és a csatlakoztatni kívánt eszközt is. Ezt a műveletet a munkavégzés közben többször is ismétlje meg, hogy levezethesse a testében időközben létrejött sztatikus töltést.

A következő lépések követésével megelőzheti az elektrosztatikus kisülés okozta károkat:

- Miután kivesz egy zavarérzékeny komponenst a szállítódobozából, mindaddig tartsa antisztatikus csomagolásában, amíg készen nem áll a telepítésére. Az antisztatikus csomagolás megbontása előtt közvetlenül feltétlenül vezesse le teste sztatikus feltöltődését.
- Ha érzékeny komponenst szállít, helyezze azt először egy antisztatikus dobozba vagy csomagolóanyagba.
- Az elektrosztatikusan érzékeny alkatrészek kezelését elektrosztatikusan semleges helyen végezze. Ha lehetséges, használjon antisztatikus padló- vagy munkapadalátétet.