

## Používání a manipulace s výrobkem

Dodržujte Bezpečnost zařízení a další regulační informace dodané s výrobkem, uvedené na štítcích na výrobku a uvedené na těchto webových stránkách. Kromě toho dodržujte následující zásady používání a manipulace, které pomáhají zabránit poškození výrobku:



- UPOZORNĚNÍ:** Jestliže přenášíte zařízení mezi extrémními teplotami (ze studeného do teplého prostředí nebo naopak), před zapnutím počkejte, až se přizpůsobí okolní provozní teplotě nebo až se odpaří veškerá vlhkost, která se může vytvořit, aby se zabránilo poškození zařízení.
- Chraňte zařízení před nebezpečnými vlivy prostředí, jako jsou nečistoty, prach, potraviny, tekutiny, extrémní teploty a nadměrné vystavení slunečnímu záření.
  - Displej, monitor, LCD panel nebo televizní obrazovku tohoto mobilního elektronického zařízení (PED) čistěte měkkým čistým hadříkem a vodou. Naneste vodu na hadřík a přejeďte hadříkem jedním směrem po displeji shora dolů. Jakoukoli vlhkost z displeje nebo monitoru PED rychle odstraňte a udržujte displej nebo monitor suchý. V případě vystavení vlhkosti, jako například dešti nebo potřísnění tekutinami, může dojít k poškození zařízení. K čištění zařízení nepoužívejte běžně dostupné čističe na okna.
  - Zachovejte odpovídající prostor na všech stranách zařízení s větracími otvory pro zajištění dostatečného větrání.
  - Neomezujte proudění vzduchu do zařízení blokováním větracích nebo sacích otvorů.
  - Čistěte veškeré větrací otvory na přední a zadní straně zařízení a na odvětrávaných stranách zařízení. Vlákna, prach a jiné cizí materiály mohou zablokovat větrací otvory a omezit proudění vzduchu.
  - Zařízení nepoužívejte v uzavřeném prostoru bez proudění vzduchu, není-li prostor vybaven odpovídající vstupní a výstupní ventilací. Omezení proudění vzduchu negativně ovlivňuje výkon zařízení a může způsobovat přehřívání.
  - Zachovejte minimální vzdálenost 10,2 cm (4 palce) na stranách zařízení s větracími otvory pro zajištění dostatečného větrání.
  - Je-li uzavřený prostor vybaven dvířky, musí se jednat o typ, který umožňuje alespoň 30 % průtoku vzduchu uzavřeným prostorem (vpředu a vzadu).
  - Pokud je zařízení vybaveno konektorem modemu RJ-11 a síťovým konektorem RJ-45 (které vypadají stejně), připojte telefonní kabel do konektoru RJ-11, nikoli do konektoru RJ-45.
  - Aby bylo zařízení napájení síťovým zdrojem chráněno před náhlým a rychlým zvýšením nebo snížením napájení, použijte bleskojistku, vyrovnávací linkový prvek nebo nepřerušitelný zdroj napájení (UPS).