

## Produktbruk og håndtering

Observer Produktsikkerhets og andre regelsatt informasjon forsynt med ditt produkt, på produktetiketten, og forsynt på denne websiden. I tillegg, observer de følgende retningslinjene for bruk og håndtering, for å hjelpe til med å forhindre skade av ditt produkt:



- MERKNAD:** Når du tar produktet gjennom ekstreme temperaturer, fra lave temperaturløstater inn i varmere miljø eller fra høye temperaturløstater til et kjøligere miljø, la produktet akklimeres seg til romtemperatur og kondensering som kan ha dannet seg, før du slår på strømmen for å unngå skade til produktet.
- Beskytt enheten fra miljøfarer, f.eks. smuss, støv, mat, væske, ekstreme temperaturer og for mye sollys.
  - Rengjør det bærbar eller personlige elektroniske utstyrets (PED) display, monitor, LCD eller fjernsynsskjerm med en myk, ren klut og vann. Fukt kluten med vann og stryk kluten over skjermen i én retning, ovenfra og ned. Fjern fuktighet fra den bærbare eller PED displayet eller monitoren hurtig og hld displayet eller monitoren tørr. Eksponering til fuktighet slik som regn eller væskesøl kan skade produktet Rengjør ikke skjermen med et kommersielt vinduspussmiddel.
  - Pass på at det er klaring på alle sidene av produktet, slik at det er god luftsirkulasjon for tilstrekkelig ventilasjon.
  - Blokker ikke luftehull eller åpninger i datamaskinen.
  - Rengjør alle ventilasjonsåpninger på forsiden, baksiden og ventilasjonen på sidene av produktet; lo, støv og andre fremmedmaterialer kan blokkere ventilasjonsåpningene og forhindre luftstrøm.
  - Bruk ikke datamaskinen i et eget avlukke, med mindre det er sørget for tilstrekkelige luftinntak og -uttak for avlukket. Begrenset luftsirkulasjon vil påvirke datamaskinens ytelse og utsette den for mulig overoppheting.
  - Pass på at det er minst 10,2 cm (4 tommer) klaring på alle sidene med lufteåpninger på datamaskinen, slik at det er god luftsirkulasjon for tilstrekkelig ventilasjon.
  - Hvis avlukket har dører, må de være av en type som tillater minst 30 prosent luftsirkulasjon gjennom avlukket (forfra og bakover).
  - Hvis enheten har både en RJ-11-kontakt for modem og en RJ-45-kontakt, som ser like ut, må du passe på å sette telefonledningen i RJ-11-kontakten, og ikke i RJ-45-kontakten.
  - Bruk en overspenningsbeskyttelse, nettutjevningseenhet eller avbruddssikker strømforsyning (UPS) til å beskytte produktet mot plutselig, forbigående økning og reduksjon i strømtilførselen.