

Ürünü Kullanma ve Tasima

Ürününüzde, ürün etiketinde ve web sitesinde verilen Product Safety ve diğer Düzenleyici bilgilere uyun. Ayrıca ürünün zarar görmemesi için aşağıdaki kullanım ve tasima ile ilgili yönergelere de uyun:



DIKKAT: Ürünün düşük sıcaklıktan sıcak ortama veya sıcak ortamdan soğuk ortama geçilmesi gibi ısı farklarının olduğu ortamlardan geçirilmesi sırasında ürünün zarar görmemesi için açmadan önce ortam sıcaklığına alışmasını ve oluşabilecek yoğunluğun buharlaşmasını sağlayın.

- Kir, toz, yiyecek, sıvı, sıcaklık farkı ve güneşe asiri maruz kalma gibi çevredeki zarar verici durumlara karşı ürününüzü koruyun.
- Tasinabilir ve Kisisel Elektronik Cihazın (PED) ekranını, monitörü, LCD veya televizyon ekranını yumuşak, temiz bez ve su ile temizleyin. Bezi suyla ıslatın ve bezi ekrana tek bir yönde sürterek, ekranın üstünden başlayıp alta doğru ilerleyerek silin. Tasinabilir cihaz ve PED'in ekranından ya da monitörden nemi silin ve ekran veya monitörün kuru kalmasını sağlayın. Yağmur, sıvı sıçraması gibi neme maruz kalma ürüne zarar verebilir. Cihazınızı temizlemek için ticari pencere temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Doğru havalandırma için gereken hava akısının sağlanması için ürünün hava alan taraflarında yeterli boşluğun bırakıldığından emin olun.
- Havalandırma veya hava deliklerini kapatarak ürünün içine hava akışı olmasını engellemeyin.
- Ön ve arkadaki havalandırma ile ürünün yanlarındaki havalandırmaları temizleyin. Tüy, toz ve diğer yabancı maddeler havayı engelleyip hava akışını kısıtlayabilir.
- Duvarında yeterli hava girişi sağlanmadıkça ürünü duvarında çalıştırmayın. Hava akışının engellenmesi asiri ısınmaya neden olarak ürününüzün performansını engelleyebilir.
- Doğru havalandırma için gereken hava akışına izin vermesi için ürünün havalandırılan taraflarında en az 10,2 cm (4 inç) boşluk bırakın.
- Duvarında kapaklar varsa, duvardan en az %30 hava akışına (ön ve arkadan) izin verecek türde olmalıdır.
- Ürününüzde görünüşleri aynı olan RJ-11 modem konektörü ve RJ-45 ağ konektörü varsa, telefon kablosunu RJ-45 konektörü yerine RJ-11 konektörüne takın.
- Ürünün elektrik aldığı AC sebekesinde ani, geçici artış ve düşüslere karşı ürünü korumak için asiri gerilim koruyucu, akım düzeltici ya da kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.